

HT-R494 AV PECIBEP





Основные достоинства

- AV ресивер оборудован 7-канальным усилителем
- Поддерживает воспроизведение формата Dolby Atmos, обеспечивающего распределение и перемещение звуков на все 360 градусов, включая вертикальное измерение
- Режим прослушивания Dolby Surround расширяет 2-канальные, 5.1-канальные или 7.1-канальные записи на имеющуюся конфигурацию акустических систем
- Оборудован входными/выходными разъемами HDMI IN/OUT, совместимыми с сигналом 4К (Для воспроизведения видео с разрешением 4К или 1080p, используйте высокоскоростной кабель — high speed HDMI или high speed HDMI кабель с Ethernet)
- Поддерживает функцию сквозного пропуска видео HDMI Through от источника (плеера) на телевизор в режиме Standby
- Поддерживает HDCP2.2, более совершенный протокол защиты контента высокого качества от копирования
- Поддерживает ARC (Audio Return Channel) канал возврата аудио сигнала
- Поддерживает Bluetooth соединение
- Функция управления синхронизацией звука и видео A/V Sync
- 32-разрядный DSP процессор с превосходной цифровой обработкой сигналов
- Функция Music Optimizer™ для улучшения звучания сжатых файлов
- Согласованный по фазе бас Phase Matching Bass
- Система автоматической коррекции акустики помещения AccuEQ Room Calibration с помощью прилагаемого микрофона
- Поддержка многоязычных экранных меню: English, German, French, Spanish, Italian, Dutch, Swedish, Russian*1, Chinese*1, 2
- * ¹Только для европейских, австралийских и азиатских моделей * ² меню OSD не выводится на дисплей, когда входной селектор в положении «BLUETOOTH». Используйте дисплей на самом ресивере для управления в этом режиме.

Список поставляемых аксессуаров приводится на последней странице обложки.

СОДЕРЖАНИЕ

Шаг 1: Подсоединения	5
Задняя панель	4
Передняя панель	3

- подсоединение к плееру, имеющему разъем помп...
- ожидания
 10

 АRC (Audio Return Channel) канал возврата аудиосигнала
 10

 Шаг 3: Воспроизведение
 11

 1 Основные операции
 11

 1 Основные операции
 11

 • Названия кнопок пульта ДУ и их функции
 11

 • Цасплей
 12

 2 Bluetooth (настройка Bluetooth)
 12

 3 Функции приема АМ/FM радио
 12

 4 Меню быстрой настройки
 13

 5 Другие полезные функции
 14

 Возможные неисправности
 15

 Технические характеристики
 16

 Таблица разрешений дисплея
 17

 Разрешения, поддеоживаемые HDMI
 17

Прилагаемые аксессуары Обложка

Расширенная инструкция по эксплуатации (в сети интернет)

Расширенная инструкция по эксплуатации (Advanced Manual), публикуемая как электронная версия в сети интернет, содержит более подробную информацией и постоянно обновляется. Advanced Manual снабжен дружественным к пользователю интерфейсом, который, независимо от устройства доступа — компьютера PC или смартфона можно легко прочитать. Расширенная инструкция помогает вам глубже изучить возможности AV ресивера.

Расширенная инструкция по эксплуатации состоит из следующих глав.



- Подробности приема радио в АМ/FM диапазонах
- Работа с музыкальными файлами с пульта ДУ
- Использование режимов прослушивания
- Более сложные настройки
- Управление другими компонентами с пульта ДУ
- Более сложные конфигурации акустических систем
- Подсоединение/работа с компонентами Onkyo, оснащенными разъемом RI.
- Возможные неисправности
- Справочная информация



Передняя панель

- ① ⁽¹⁾ Скнопка ON/STANDBY: включает ресивер и переводит его в режим standby.
- Ондикатор BLUETOOTH: мигает при сопряжении с Bluetooth-совместимым устройством и остается включенным после завершения сопряжения.
- Э Индикатор DOLBY ATMOS: загорается, когда ресивер воспроизводит звук в формате Dolby Atmos
- ④ Кнопки SUBWOOFER: управляют уровнем громкости подключенного сабвуфера
- ⑤ Датчик ИК дистанционного управления: получает сигналы от пульта
- (6) Кнопка DIMMER (Модели для Северной Америки и Тайваня): изменяет яркость дисплея. Кнопка RT/PTY/TP (Европейская, австралийская и азиатские модели): используется при приеме радиостанций, передающих текстовую информацию.
- ⑦ Дисплей: за дополнительной информацией переходите на стр. 12

В Кнопка SETUP: используется при задании настроек Укнопки TUNING, PRESET, стрелок курсора и кноп-

ка ENTER: двигают курсор и подтверждают выбор. При прослушивании AM/FM передач, служат для настройки на станции — ITUNING или для выбора зарегистрированных станций с помощью PRESET.

(1) Кнопка RETURN: возвращает дисплей на предыдущий уровень

(1) Ручка MASTER VOLUME: регулировка громкости

- [®] Кнопка MUSIC OPTIMIZER и индикатор: включает и отключает функцию MUSIC OPTIMIZER, которая улучшает качество сжатого аудио.
- В Гнездо PHONES: для подключения наушников со стандартным штекером
- () Кнопки TONE и TONE LEVEL: регулировки тембра
- (5) Кнопки селектора входов
- (6) Кнопки LISTENING MODE: позволяет выбирать режим прослушивания.

Экод AUX INPUT VIDEO/AUDIO разъемы: можно под-

ключить видеокамеру или другие устройства (В Гнездо SETUP MIC: для подключения измерительного микрофона



Задняя панель

- О TUNER AM/FM Разъемы FM антенна (75 Ом) и AM антенна: для подсоединения прилагаемых антенн
- Эразъем «to TV»: Для подсоединения телевизора с использованием HDMI кабеля. Смените входной селектор на «TV», чтобы услышать звук от TV.
 - Если ваш TV не поддерживает ARC, вам потребуется дополнительно соединение (10).
- Э Разъемы BD/DVD: Для подсоединения Blu-ray Disc плеера или DVD плеера с использованием HDMI кабеля. Этот разъем соответствует входному селектору «BD/DVD».
- Эразъем CBL/SAT: Для подсоединения кабельной приставки — Cable Set-top box с использованием HDMI кабеля. Этот разъем соответствует входному селектору «CBL/SAT».
- Э Разъем GAME 1: Для подсоединения игровой консоли — Game console с использованием HDMI кабеля. Этот разъем соответствует входному селектору «GAME 1».

- (6) Разъем STRM BOX: Для подсоединения потокового медиа-плеера — Streaming Media Player. Когда для него требуется источник питания, подсоедините его с использованием USB кабеля к порту POWER OUT. Этот разъем соответствует входному селектору «STRM BOX».
- ⑦Сетевой шнур
- В Разъем дистанционного управления по шине RI: продукт Onkyo с разъемом RI можно подсоединить и синхронизировать управление с ресивером.
- Э Разъем CD: Для подсоединения аудио оборудования, такого как CD-плеер с использованием цифрового оптического кабеля. Этот разъем соответствует входному селектору «CD».
- Фазъем TV: Если ваш TV не поддерживает ARC канал возврата аудио сигнала, вам потребуется соединить этот разъем с аудио выходом на TV, в дополнение к соединению 2. Этот разъем соответствует входному селектору «TV».

- (1) Разъем GAME 2: Для подсоединения игровой консоли, которая имеет только компонентный видео выход. Этот разъем соответствует входному селектору «GAME 2».
- Разъемы VCR: Для подсоединения видеомагнитофона — Video Cassette Recorder. Этот разъем соответствует входному селектору «VCR».
- В Разъем SUBWOOFER: Для подсоединения активного сабвуфера.
- (9) Клеммы SPEAKERS: для подсоединения комплекта AC. Можно подсоединить до 7 каналов аудио с колонками.

Шаг 1: Подсоединения



Пример соединений

1 Подсоединение TV и плееров

Перед тем, как начать

- Подключите этот ресивер между телевизором и плеером
- Для выбора источника для воспроизведения, найдите кнопку входного селектора с таким же названием, как и разъем, на который подсоединен источник. Вход будет переключаться автоматически, если ваше оборудование соответствует стандарту СЕС (Consumer Electronics Control) и подсоединено кабелем HDMI. (*)
- Это позволит аудио и видео сигналам проходить от плеера на телевизор даже если ресивер находится в режиме ожидания standby. (это функция HDMI Standby Through) (*)
- Не подключайте сетевой шнур, пока не закончите все другие соединения.
- * Для активирования этой функции необходимо сделать соответствующие настройки. См. Раздел «З Настройка HDMI» из Шага 2 «Настройки» — «З HDMI Setup» of «Step 2: Setting Up».

Кабели, используемые для соединений (продаются отдельно)



Подсоединение к TV

Соедините разъем «to TV» ресивера с входным разъемом HDMI IN на телевизоре с помощью HDMI кабеля. Это единственное соединение, которое нужно сделать, если ваш TV поддерживает функцию ARC. Если ваш TV не поддерживает функцию ARC, потребуется, дополнительно к соединению с разъемом «to TV», проложить цифровой оптический кабель между цифровым аудио выходом TV и входом DIGITAL IN OPTICAL AV ресивера или же аналоговый аудио кабель между аудио выходом TV и аналоговым входным разъемом TV/CD на AV ресивере.

- Эта функция позволяет воспроизводить звук телевизора через колонки, подсоединенные к АV ресиверу, не делая дополнительных соединений помимо всего одного HDMI кабеля. Для использования функции ARC подсоедините такой разъем HDMI телевизора, который совместим с ARC, и проделайте все необходимые настройки на ресивере. См. Раздел «З Настройка HDMI» из Шага 2 «Настройки». («З HDMI Setup» из «Step 2: Setting Up»).
- Аудио соединение с TV, не поддерживающим функцию ARC.
- Выберите соединение, подходящее для вашего телевизора.



Соединение с плеером, имеющим разъем HDMI

Подсоединитесь к разъемам «BD/DVD», «CBL/SAT», «GAME 1», и «STRM BOX» с помощью HDMI кабеля. Подключайте оборудование к соответствующим разъемам, например, Blu-ray Disc плеер к «BD/DVD», чтобы облегчить вам задачу при выборе входного селектора. Подсоедините Streaming Media плеер к разъемам «STRM BOX». Если для источника требуется питание, подсоединитесь с помощью USB кабеля к порту с надписью POWER OUT. (*)

* Разъем POWER ÓUT поддерживает питание до 5V/1А.

Соединение с плеером, не имеющим разъем HDMI

Подключайте оборудование с выходными видео разъемами к разъемам «BD/DVD», «CBL/SAT», «GAME 2» и «VCR». Подсоединяйте с помощью компонентного или композитного видео кабеля для видео сигналов и с помощью цифрового коаксиального или RCA кабеля для аудио сигналов. Подсоединяйте такое аудио оборудование, как CD-плеер, с помощью цифрового коаксиального или RCA кабеля на разъем «CD».

- Видео сигналы, поступающие на компонентный или композитный видео вход будут конвертированы с повышением в HDMI сигналы и затем выданы на разъем «to TV» ресивера. При преобразовании видео сигналов, поступающих на компонентный видео вход, с последующей выдачей их на выход HDMI OUT, установите выходное разрешение плеера в положение 480i или 576i. Если входной сигнал имеет разрешение 480p/576p или выше, появится сообщение, предлагающее вам изменить разрешение. Если же ваш плеер не поддерживает выдачу сигнала с разрешением 480i или 576i, используйте композитный видео разъем.
- Для воспроизведения цифровых форматов окружающего звука, таких как Dolby Digital, необходимо соединение с помощью цифрового коаксиального или оптического кабеля. Цифровой оптический разъем имеет крышку, нажмите кабелем на эту крышку, т.к. она убирается внутрь.

<u>2</u> Подсоединение АМ/FM антенн

Подсоедините поставляемые антенны для приема АМ/FM радиопередач. При первом прослушивании настройтесь на FM радиостанцию и найдите положение и ориентацию антенны, обеспечивающее наилучший прием.







Подсоединение акустических систем в Зоне А

- Фронтальные АС
- 3 Центральная АС
- 4 5 Боковые АС
- 6 Сабвуфер
- ⑦ ⑧ Верхние АС

Фронтальные/верхние (Front & Height) акустические системы **1 2** и **3** устанавливаются так, чтобы диффузоры динамиков на верхней крышке излучали вверх в потолок, чтобы создать эффект прихода звуков сверху в режимах Dolby Atmos и Dolby Surround — за счет отражения звука от потолка. Фронтальные динамики этих AC выдают фронтальный стерео звук.

Центральная АС **3** выдает диалоги и вокал. Тыловые АС **4 5** создают эффект окружения звуком сзади. Сабвуфер **6** выдает басовые звуки и создает богатое звуковое поле.

 Для прослушивания в режиме Dolby Atmos сигналы соответствующего формата должны поступать на вход ресивера с плеера.

(рисунок) — Подсоединение АС



Инструкции по подсоединению акустических систем

Для подсоединения каждой из фронтальных/верхних (Front & Height) акустических систем потребуются 2 колоночных кабеля. Для всех остальных акустических систем достаточно одного колоночного кабеля. Зачистите примерно по 12-15 мм изоляции с концов кабеля, плотно скрутите жилы проводника, и подсоедините к клеммам. Правильно подключайте — плюсовые (+) клеммы только к плюсовым (+) клеммам, и минусовые (-) клеммы только к минусовым (-) клеммам для каждого канала. Если вы их перепутаете, звук будет не в фазе и не натуральным. Выходной разъем «Сабвуфер» поддерживает подключение сабвуфера со встроенным усилителем мощности. Установите переключатель выбора частоты среза для фильтра сабвуфера в положение DIRECT. Если сабвуфер не имеет встроенного усилителя мощности, вы можете подключить усилитель между ресивером и сабвуфером.

 Короткое замыкание плюсового + и минусового концов кабеля или касание проводниками кабеля задней панели устройства может привести к поломке ресивера. Также не подключайте два или несколько кабелей к одной колонке или же одну колонку к нескольким разъемам.



При использовании коммерчески доступных разъе-

мов типа «бананы»: затяните клемму АС до упора перед тем, как вставить этот штекер. Не вставляйте сердцевину колоночного кабеля непосредственно в центральное отверстие клеммы АС. (для Североамериканской модели).



Шаг 2: Настройка

• Процедура: Используйте пульт ДУ этого ресивера для работы с меню, выводимыми на экран телевизора. Для отображения указаний необходимо проложить HDMI соединение между ресивером и TV. Выбирайте пункт с помощью кнопок курсора на пульте и затем нажимайте кнопку ENTER для подтверждения вашего выбора. Для возврата в предыдущее меню, нажимайте кнопку RETURN.



Включение питания

Вставьте сетевой шнур в настенную розетку (*). Нажмите кнопку ON/STANDBY на передней панели AV ресивера или же кнопку ON/RECEIVER на пульте для включения или перехода в режим standby.



 Включение ресивера может привести к всплеску сетевого напряжения, который может подействовать на компьютер или другое электрооборудование в той же цепи. Рекомендуется использовать отдельную розетку для компьютера или другого чувствительного оборудования.

2Автоматическое задание установок акустических систем

Система AccuEQ — наша фирменная технология, воспринимает тестовые сигналы от каждой из колонок с помощью прилагаемого к комплекте калибровочного микрофона и автоматически определяет число подсоединенных акустических систем, их громкость, оптимальные частоты разделения для каждой из колонок и расстояния от основного места для прослушивания. Затем AccuEQ устраняет искажения, вызванные акустикой комнаты, путем измерения акустических проблем по всей области прослушивания, чтобы получить чистый, хорошо сбалансированный звук для каждого из слушателя.

 Невозможно вернуться к предыдущему меню во время калибровки AC, даже если нажать на кнопку RETURN.

1. Разместите калибровочный микрофон в точке измерения

Когда появится показанный выше стартовый экран, перед началом процедуры разместите калибровочный микрофон в точке измерения ★ согласно рисунку, приведенному ниже.



- для микрофона
 * Правильные измерения невозможны, если держать микрофон в руках. т. к. это приведет к погрешностям в измерениях. Автонастройка
- и автокалибровка также невозможна, если подключены наушники.
 Звук активного сабвуфера может не определяться системой из-за того, что он воспроизводит очень низкие звуки на малых уровнях громкости. Увеличьте громкость сабвуфера приблизительно до половины от максимальной, и установите частоту его кроссовера на максимум.
- Во время измерений генерируется тест-тон на высокой громкости. Обеспечьте в комнате максимально возможную тишину. Если в комнате имеется заметный фоновый шум или радиочастотное излучение, то это может исказить результаты измерений. Закройте окна, отключите сотовые телефоны, телевизоры, радиоприемники и кондиционеры, домашние приборы и флуоресцентные лампы.

2. Подключите измерительный микрофон к разъему SETUP MIC на панели AV-ресивера.

SETUP MIC jack



Когда на экране телевизора появится меню, указанное ниже, нажмите кнопку ENTER, не меняя ни одну из настроек.



Затем следуйте указаниям, появляющимся на экране телевизора. После задания нужных вариантов нажимайте кнопку ENTER на пульте для подтверждения.

 Начинается процесс автоматической настройки и каждая подключенная АС по очереди издает тестовый сигнал.

Тест-тон измеряется микрофоном и измерения повторяются трижды или более для каждой АС. Процесс занимает несколько минут. Обеспечьте в комнате максимально возможную тишину. Если какая-нибудь из колонок не выдает тест-тон, проверьте ее соединения.

- В ходе измерений каждая их АС выдает тест-тон с высоким уровнем громкости. Будьте внимательны, чтобы утечка звука не беспокоила ваших соседей, или будьте осторожны и не напугайте ваших детей.
- Для отмены процедуры измерений достаточно отсоединить микрофон.
- Когда измерения будут завершены, на дисплей будут выведены результаты.

Нажимайте на кнопки ◀/▶ на пульте, чтобы проверить настройки. Нажатие на кнопку ENTER после выбора «Save» позволяет сохранить настройки. В следующем экране, показывающем, что «AccuEQ» активирована — «On», нажмите кнопку ENTER на пульте.

- Обычно вы должны выбрать «On (All Channels) ", а чтобы отключить только фронтальные AC, вы должны выбрать «On (Except Front Left/Right) ".
- Если возникли сообщения об ошибках, следуйте указаниям на экране, чтобы устранить их причину.
- Когда на экране появится сообщение «Please unplug setup microphone.», отсоедините измерительный микрофон.

З настройка HDMI

Этот AV ресивер поддерживает системные функции, такие как включение/выключение питания при подсоединении по кабелю HDMI оборудования — телевизора или плеера, совместимого со стандартом СЕС (Consumer Electronics Control). Для использования системных функций, а также функции сквозного пропуска сигнала HDMI Through и ARC (Audio Return Channel), необходимо изменить первоначальные установки

HDMI CEC (RIHD)

* При подсоединении оборудования с активированной функцией СЕС возможно выполнение следующих связанных операций.

- При переводе телевизора в режим standby, AV ресивер также перейдет режим standby.
- На телевизоре можно будет задать будет ли звуковое сопровождение выдаваться через его динамики или через колонки, подключенные к ресиверу.
- При запуске воспроизведения на СЕС-совместимом плеере/рекордере, на AV ресивере будет автоматически выбираться HDMI вход, на который поступает сигнал от плеера/рекордера. Если AV ресивер находился в режиме standby, он автоматически включится.

Можно будет также управлять подсоединенным СЕС-совместимым оборудованием с пульта ресивера. За подробностями обращайтесь в расширенную инструкцию — Advanced Manual.

- RIHD это название системной шины управления для продуктов Onkyo, совместимых с СЕС.
- 1. Нажмите кнопку (RECEIVER на пульте и затем нажмите кнопку SETUP на пульте.



- 3. Выберите «HDMI» с помощью кнопок курсора и затем нажмите кнопку ENTER.
- 4. Выберите «HDMI CEC (RIHD) " с помощью кнопок курсора и затем выберите «On».

Нажмите кнопку SETUP, чтобы сохранить измененные настройки и закрыть экран меню.

HDMI Standby Through — Настройка сквозного пропуска сигналов

Эта функция позволяет передавать сигнал от плеера на телевизор, даже если AV ресивер находится в состоянии Standby. При переводе установки «HDMI CEC (RIHD)» в положение «On» эта функция активируется автоматически. Необходимо также сделать системную связь по HDMI и для телевизора. За более подробной информацией обращайтесь к Инструкции на телевизор.

• Потребление в режиме сквозного пропуска HDMI Standby Through слегка возрастает, когда AV ресивер находится в режиме standby.

ARC (Audio Return Channel) — Канал возврата аудио сигнала

Простое соединение ARC-совместимого телевизора с AV ресивером одним HDMI кабелем позволяет слушать звуковое сопровождение телепередач через колонки, подключенные к ресиверу. Для использования этой функции вы должны соединить AV ресивер с ARC-совместимым разъемом на вашем TV. Задание настройки «HDMI CEC (RIHD) в AV ресивере, описанной выше, в положение «On», активирует «Audio Return Channel» автоматически.

Аудио выход подсоединенного плеера

Для прослушивания окружающего звука, в том числе Dolby Digital и DTS, аудио выход должен быть установлен в положение «Bitstream output» на подключенном Blu-ray плеере или другом устройстве. Если TV не поддерживает выдачу потоковых (bitstream) сигналов, установите аудио выход плеера в положение «PCM output» чтобы слушать звук через TV динамики. За более подробной информацией обращайтесь к Инструкции на плеер. Некоторые установки Blu-ray плеера могут препятствовать воспроизведению формата Dolby TrueHD или DTS-HD Master Audio. В таком случае, переключите на плеере «BD video supplementary sound» (или вспомогательный звук для видео) в положение «Off» и попробуйте еще раз. Смените режим прослушивания после изменения установок для их подтверждения.

2. Выберите «5. Hardware» с помощью кнопок курсора и затем нажмите кнопку ENTER.

Шаг 3: Воспроизведение

Основные операции



■ Чтобы управлять ресивером с пульта: ваш пульт может оказаться в режиме, который позволяет управлять другими устройствами. В этом состоянии вы не сможете управлять своим ресивером. Всегда сначала нажимайте сначала кнопку ® RECEIVER чтобы вернуть пульт в режим RECEIVER для управления вашим ресивером.

1. Включение питания.

Нажмите кнопку 🔞 🖞 RECEIVER на пульте для включения питания.

- Переключите вход TV на тот, на который назначен AV ресивер. Для этого используйте пульт телевизора.
- 2. Выберите вход AV ресивера и запустите воспроизведение на плеере или TV.

Нажмите кнопку (2) INPUT SELECTOR, на которую назначен желаемый плеер. Нажмите кнопку TV для воспроизведения звука с телевизора. Вы можете также использовать кнопки селектора входов на панели AV ресивера.

 Вход будет выбран автоматически, если TV или плеер совместим с стандартом СЕС и подсоединен к ресиверу с помощью HDMI кабеля.

3. Выберите желаемый режим прослушивания.

После нажатия на кнопку (10) RECEIVER нажимайте кнопку (7) режимов прослушивания, чтобы выбрать нужный вам из всех режимов. За более подробной информацией о режимах прослушивания обращайтесь в раздел «Listening modes» на следующей странице.

4. Отрегулируйте громкость с помощью кнопки-качалки VOL ⁽¹⁾.

Названия кнопок пульта ДУ и их функции



О Кнопка О RECEIVER: включает AV ресивер и переводит его в режим standby.

- Экнопки REMOTE MODE/INPUT SELECTOR выбирают вход для воспроизведения. Кроме того, зарегистрировав какой-нибудь код команды пульта на эту кнопку, вы сможете переключать режимы пульта, чтобы управлять другим оборудованием при нажатии этой кнопки.
- 3 Кнопка MEMORY: для регистрации радиостанций.
- (Кнопка TUN MODE: переключает режимы настройки
- Экнопки со стрелками курсора и ENTER двигают курсор и подтверждают выбор.
- ⑥ Кнопка SETUP: выводит на экран меню настроек и позволяет выбирать различные установки для ресивера.
- Экнопки LISTENING MODE позволяют выбирать режим прослушивания.

MOVIE/TV: Выбирает режим прослушивания, предназначенный для просмотра кино и ТВ передач.

MUSIC: Выбирает режим прослушивания, предназначенный для музыки.

GAME: Выбирает режим прослушивания, предназначенный для видео игр.

STEREO: Выбирает режимы прослушивания Stereo или All Channel Stereo.

За более подробной информацией о режимах прослушивания обращайтесь в Расширенную Инструкцию

- (8) Кнопка DIMMER изменяет яркость дисплея.
- Э Кнопка MUSIC OPT: включает/выключает функцию MUSIC OPTIMIZER для улучшения качества звучания сжатых файлов
- (1) Кнопка RECEIVER: переключает пульт в режим управления AV ресивером.
- (1) Кнопка MUTING приглушает временно звук. Нажмите еще раз для отмены приглушения.
- [®] Кнопки VOLUME: регулировка громкости. Эти кнопки отменяют приглушение звука.
- В Кнопка RETURN: возвращает дисплей на предыдущий уровень
- (9) Кнопка Q: выводит меню Quick Setup, позволяющее настраивать часто используемые функции, включая выбор входов и регулировку громкости.
- (§) Кнопка DISPLAY: переключает информацию на дисплее.

Дисплей



- ① Загорается в следующих случаях. «HDMI»: HDMI сигналы поступают и выбран входной селектор HDMI. Этот индикатор слабо светится, когда активирована функция HDMI Standby Through и ресивер находится в режиме ожидания Standby/«ARC»: аудио сигналы поступают с ARC-совместимого TV и выбран входной селектор TV/CD./«3D»: на вход поступает 3D сигнал./«DIGITAL»: на вход поступают цифровые сигналы и выбран входной селектор цифрового входа.
- Эагорается, когда подсоединены наушники.
- Эагорается в соответствии с типом входного цифрового сигнала и режимом прослушивания.
- ④ Загорается, когда включена функция Music Optimizer.
- ⑤ Загорается в следующих случаях. «AUTO»: режим настройки автоматический./"►TUNED◄": прием AM/FM радио. ► ◀ мигает в процессе автоматической настройки./«FM STEREO»: прием FM стерео./«RDS» (европейская, австралийская и азиатские модели): прием передач с RDS.
- ⑥ «MUTING»: мигает при приглушении звука.
- Эагорается в следующих случаях. «SLEEP»: таймер сна установлен./Этот индикатор слабо светится, когда активирована функция Power Out at Standby для функции STRM BOX, и ресивер находится в режиме ожидания Standby/«ASb» (Auto Standby): режим Auto Standby включен./«ch»: задан канал./«Hz»: задаются частоты кроссовера./«m/ft»: задаются расстояния до AC./«dB»: задаются громкости AC.
- Выводит различную информацию о типах входных сигналов. При нажатии на кнопку DISPLAY показывает тип входных цифровых сигналов и режим прослушивания.

2 Воспроизведение с Bluetooth совместимых устройств

Вы можете без проводов слушать музыкальные файлы, хранящиеся в смартфоне или другом Bluetooth-совместимом устройстве. Соединение действует на расстоянии до 15 метров.

- Bluetooth-совместимое устройство должно поддерживать протокол A2DP.
- Имейте в виду, что соединение не гарантируется всегда и для всех Bluetooth-совместимых устройств.
- Сопряжение AV ресивера с Bluetooth-совместимым устройством — Pairing

Сопряжение (или как говорят иногда — спаривание) необходимо при первоначальном использовании Вluetooth-совместимых устройств. Перед тем, как начать процедуру, узнайте, как активировать функцию установки Bluetooth и как соединиться с другими устройствами для вашего Bluetooth-совместимого устройства. Understanding Icons on the Display

1. Нажмите кнопку Bluetooth-на пульте

AV ресивер войдет в режим сопряжения и на дисплее появится сообщение «Now Pairing...».



 Пока на дисплее выведено сообщение «Now Pairing...», завершите соединение на Bluetooth-совместимом устройстве, которое находится поблизости, в течение 1 минуты.

Если название AV ресивера появится на дисплее Bluetooth-совместимого устройства, выберите его. Через некоторое время процедура сопряжения завершится.

- Если требуется пароль, введите «0000».
- Когда вы налаживаете связь с любым другим Bluetooth-совместимым устройством, начинайте сопряжение нажатием и удержанием кнопки BLUETOOTH до тех пор, пока на дисплее не появится сообщение «Now Pairing...». Этот AV ресивер может сохранить данные о 8 сопряженных устройствах.

Воспроизведение музыки на Bluetooth-совместимом устройстве.

Если AV ресивер включен и связь с Bluetooth-совместимым устройством установлена, его вход автоматически переключается на BLUETOOTH. Воспроизводите музыку в этом состоянии.

За более подробной информацией об использовании пульта для этих операций обращайтесь в расширенную Инструкцию — Advanced Manual.

- Если на Bluetooth-совместимом устройстве выбрана слишком малая громкость, звука на выходе AV ресивера может не быть даже после успешного сопряжения.
- Из-за свойств беспроводной технологии Bluetooth, звук, воспроизводимый AV ресивером может слегка запаздывать по сравнению со звуком, выдаваемым Bluetooth-совместимым устройством.
- Экранное меню не выводится, когда язык OSD задан как Chinese. Управляйте, ориентируясь на индикацию дисплея на самом ресивере. (для европейских, австралийских, тайваньских и азиатских моделей)

З Прослушивание АМ/FM радио

В этом кратком руководстве описывается метод автонастройки на радиостанции. За более подробной информацией о ручной настройке на АМ/FM радиостанции обращайтесь в Расширенную Инструкцию — Advanced Manual.

- 1. Нажмите несколько раз кнопку TUNER на пульте для выбора «АМ» или «FM».
- 2. Нажмите кнопку TUN MODE на ресивере, так чтобы на дисплее появился индикатор «AUTO».
- 3. Нажмите кнопку курсора ▲ / ▼.

Запустится автоматический поиск станций. Когда станция найдена, поиск останавливается. При настройке на радиостанцию, появляется индикатор ►TUNED◀. При настройке на стереофоническую радиостанцию, загорается индикатор «FM STEREO».

• Кроме того, вы можете нажимать на кнопки ▼TUNING▲ на самом ресивере.



Регистрация радиостанций: Вы можете сохранить в памяти до 40 ваших любимых АМ и FM радиостанций, в общей сложности.

- Настройтесь на радиостанцию АМ/FM, которую вы хотите зарегистрировать.
- Нажмите на кнопку MEMORY на пульте, чтобы начал вспыхивать номер предварительной настройки (пресета).
- Пока вспыхивает номер пресета (около 8 секунд), используйте кнопки CH +/ — для выбора ячейки предварительной настройки в диапазоне от 1 до 40.
 - Кроме того, вы можете нажимать на кнопки ◀PRESET► на самом ресивере.
- Нажмите кнопку MEMORY на ресивере еще раз для регистрации станции. Когда станция зарегистрирована, номер пресета прекращает мигать.

Повторите эту процедуру для всех ваших любимых АМ/FM радиостанций.

Для выбора пресета используйте кнопки **◄**PRESET► на ресивере, либо кнопку CH +/ — на пульте ДУ.

 Для удаление предварительных настроек выберите пресет, который вы хотите удалить, и нажмите на кнопку MEMORY, затем пока номер пресета мигает на дисплее, нажмите на кнопку CLR на пульте. Данная предварительная настройка удалена, и ее номер исчезает с дисплея.

Задание шага настройки в FM/AM диапазоне

Возможно, вам понадобится сменить шаг настройки в FM/AM диапазоне для вашего региона. Выполните для этого следующую процедуру. Имейте в виду, что при смене шага настройки будут стерты и все настройки на радиостанции (пресеты).

- 1. После нажатия на кнопку RECEIVER на пульте, нажимайте кнопку SETUP.
- 2. Выберите «5. Hardware» с помощью кнопок курсора и нажмите ENTER.
- 3. Выберите «Tuner» с помощью кнопок курсора и нажмите ENTER.
- Выберите «АМ/FM Frequency Step» (североамериканские и тайваньские модели) или «АМ Frequency Step» (европейские, австралийские и азиатские модели) с помощью кнопок курсора и выберите шаг настройки для вашего региона.

(только для тайваньских моделей) В момент покупки шаг задан как «10 kHz/0.2 MHz». Измените его на «9 kHz/0.05 MHz»

4 Использование меню быстрой настройки Quick Setup

Вы можете проделать общие настройки на ТВ экране во время воспроизведения.

1. Нажмите кнопку Q на пульте.

На экране подсоединенного телевизора появится меню Quick Setup.

Quick Setup		1	BD/DVD
Listening Mode	MOVIE/TV		
Audio	MUSIC		
Information	GAME		

- Используйте кнопки курсора на пульте для выбора желаемого пункта меню и затем нажмите кнопку ENTER для подтверждения выбора.
- Нажимайте кнопку RETURN для возврата в предыдущее меню.
- Выбирайте настройки с помощью кнопок курсора на пульте.

■ Listening Mode: Выбирает режим прослушивания из следующих категорий: «MOVIE/TV», «MUSIC» и «GAME». После выбора режима прослушивания, нажмите кнопку ENTER для подтверждения.

• Эта настройка невозможна, когда звук воспроизводится из динамиков телевизора.

Audio: Вы можете изменять различные аудио установки, включая регулировки качества звука и уровней громкости.

 Эта установка недоступна, когда вы слушаете звуковое сопровождение через динамики вашего телевизора.

Bass, Treble: Регулировка низко- и высокочастотного выхода на фронтальные колонки.

 Тембр сигнала в фронтальных колонках нельзя perулировать в режиме Direct.

РМ Bass (Phase Matching Bass) — согласованный по фазе бас

Подавляет эффект фазового сдвига средних частот, чтобы улучшить басовый отклик. Таким образом получается гладкий и мощный бас на всех уровнях громкости.

• Эта установка недоступна, когда выбран режим прослушивания Direct.

Center Level, Subwoofer Level — Уровни громкости AC: Регулирует громкость каждой из AC во время

прослушивания входного источника. Эти временные настройки отменяются, когда AV ресивер переходит в режим standby.

- В зависимости от установок колонок, некоторые параметры невозможно отрегулировать.
- Эта настройка невозможна, когда звук приглушен MUTING или воспроизводится из наушников.

A/V Sync: Если изображение отстает от звука, это можно исправить, применив задержку для аудио сигнала.

• Функция A/V Sync отключается, когда выбран режим прослушивания Direct

AccuEQ Room Calibration: Активирует или отменяет настройки звукового поля, сделанные в ходе автоматической калибровки колонок. Чтобы активировать эти настройки, вы должны выбрать «On (All Ch) ", а чтобы отключить только фронтальные AC, вы должны выбрать «On (ex. L/R) ". Эта установка может быть задана отдельно для каждого входного селектора.

- Эти установки не могут быть использованы, если автоматическая калибровка колонок не была проведена.
- Эти установки не могут быть использованы, если подсоединены наушники или выбран режим прослушивания Direct.

Music Optimizer: Улучшает качество звучания сжатых файлов. Ее следует использовать для музыкальных файлов, сжатых с потерями, таких как МРЗ. Настройка запоминается индивидуально для каждого входа.

- Music Optimizer работает только с входными цифровыми аудио сигналами РСМ, частота выборки которых ниже 48 кГц и с аналоговыми аудио сигналами. С битстрим потоками он не работает.
- Music Optimizer не работает при выборе режима прослушивания Direct.

Late Night — Ночной режим прослушивания: Делает так, чтобы тихие звуки были хорошо слышны даже при небольшой громкости. Эта функция особенно полезна ночью, чтобы никого не беспокоить. Функция Late Night может быть использована, только когда входным источником является Dolby Digital, Dolby Digital Plus или Dolby TrueHD.

- При переходе AV-ресивера в режим standby функция Late Night возвращается в состояние «Off». Для источников Dolby TrueHD, она устанавливается в «Auto».
- Если «Loudness Management» установлено в положении «Off», эта функция недоступна при воспроизведении Dolby Digital Plus или Dolby TrueHD.

CinemaFILTER: Корректирует звуковую дорожку, чье

высокочастотное содержимое слишком резкое, сделав ее более подходящей для домашнего просмотра.

 Эта функция может быть использована со следующими режимами прослушивания: Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby PLII Movie, Dolby TrueHD, Multichannel, DSD, DTS, DTS Neo:6 Cinema, DTS 96/24, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio, DTS Express

Center Spread: Регулирует ширину звукового поля фронтальных каналов при воспроизведении в режиме прослушивания Dolby Surround.

Чтобы расширить звуковое поле влево и вправо, установите в положение «On». Чтобы сконцентрировать звуковое поле в центре, установите в положение «Off».

- Эта установка может быть в положении «Off» в зависимости от настроек колонок.
- Information: Выводит на дисплей аудио информацию. Audio: Отображает источник входного аудиосигнала, формат, число каналов, частоту дискретизации, режим прослушивания и число выходных каналов. Video: Отображает информацию, такую как: видео источник входного сигнала, разрешение, цветовое пространство, глубину цвета, 3D-информацию, формат изображения и выход.

Tuner: Отображает информацию, такую как диапазон, частота и номер пресета. Эта информация отображается только тогда, когда «TUNER» выбран в качестве входного источника.

5 прочие полезные функции

Регулировки качества звука

Имеется возможность усилить или ослабить басы и высокие частоты в фронтальных колонках. Нажимайте кнопку TONE на ресивере несколько раз, чтобы выбрать желаемую регулировку — «Bass», «Treble», и «PM Bass» (согласованный по фазе бас — Phase Matching Bass), а затем регулируйте с помощью кнопок +/-. «Bass»: позволяет усилить или ослабить басы.

«Treble»: позволяет усилить или ослабить высокие частоты.

«PM Bass»: позволяет сохранить ясность средних частот и одновременно эффективно усилить басы.

Проверка формата входного сигнала

Нажмите кнопку DISPLAY на пульте ДУ несколько раз, чтобы выбрать желаемую информацию на дисплее ресивера:



 Если в позиции «Формат сигнала» выведено «Dolby D 5.1», на вход поступает сигнал Dolby Digital 5.1-канальный. Когда вы слушаете АМ/FM радио, то на дисплее появляется диапазон, частота и номер пресета.

Воспроизведение аудио и видео с разных источни-

ков: Вы можете слушать звук с одного входного источника, а видео смотреть с другого. Например, можно слушать CD-плеер, и одновременно смотреть видео с Blu-ray/DVD плеера. В таком случае надо нажать BD/DVD, а затем TV/CD. Потом запустить воспроизведение на BD/DVD плеере и CD плеере. Эта функция использует тот факт, что когда выбран источник только аудио (CD, TUNER или BLUETOOTH) (*), видео источник при этом не меняется.

* Когда выбран BLUETOOTH, нажмите кнопку MODE на пульте.

Обнаружение и устранение неисправностей

Перед тем как начать процедуру

Проблема может быть решена простым включением/выключением питания или же отсоединением вилки от розетки, что гораздо проще, чем проверять соединения, установки или режимы работы. Попробуйте сначала простейшие меры на ресивере и на подключенных к нему устройствах. Если проблема состоит в том, что видео или аудио не выдается на выход или не работает управление по HDMI, отсоединение/подсоединение HDMI кабеля может решить ее. При обратном подсоединении будьте осторожны и не скручивайте HDMI кабель, т. к. он может не войти нормально в разъем. После восстановления соединений, включите и потом выключите ресивер и подключенные к нему устройства.

АУ-ресивер неожиданно выключается

- Когда функция Auto Standby или Sleep Timer установлена и срабатывает, AV ресивер автоматически переходит в режим ожидания standby.
- Возможно, активирована схема защиты усилителя. Если это произошло, то когда вы попытаетесь включить ресивер вновь, на дисплее появится надпись «АМР Diag Mode». После этого ресивер войдет в режим определения ненормальных условий работы. Если такие условия не обнаружены, надпись «АМР Diag Mode» на дисплее исчезнет, и ресивер вернется в нормальное состояние. Если же на дисплее возникает сообщение «CHECK SP WIRE», возможно закорочены колоночные кабели. Отключите ресивер и проверьте, не касаются ли голые жилы кабеля задней панели или других оголенных проводников. После этого, включите ресивер вновь. Если на дисплее появится надпись «NG», немедленно отсоедините сетевой шнур и обратитесь к вашему дилеру Onkyo.

Звук отсутствует или он очень тихий

- Выбрана неправильная кнопка селектора входов.
 Выберите нужный вход для ресивера. Убедитесь, что звук не приглушен — MUTING не мигает.
- Не все режимы прослушивания используют все АС.
- Отсутствует изображение
- Выбрана неправильная кнопка селектора входов.
- Для выдачи видео в режиме standby с подсоединенного к ресиверу плеера необходимо активировать режим «HDMI Through».
- Изображение на телевизоре нечеткое или зашумленное — возможно сетевой кабель и другие кабели создают помехи. В таком случае попробуйте увеличить расстояние между кабелем от ТВ-антенны и другими кабелями.

Видео и звук не синхронизированы

 Видео может запаздывать по отношению к звуку в зависимости от установок и соединений вашего TV. Проделайте необходимые настройки согласно Шагу 3 — «Step 3: Playing Back», «4 Quick Setup Menu», «A/V Sync».

Невозможно воспроизвести цифровой окружающий звук

 Для прослушивания цифрового окружающего звука, включая Dolby Digital и DTS, на подсоединенном Blu-ray плеере или другом устройстве выход должен быть задан как «Bitstream output».

Невозможно воспроизвести звук, такой как Dolby Atmos в звуковом формате источника

 Если вы не можете выдать аудио в соответствующем звуковом формате источника (Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS-HD Master Audio, и т.п.), попробуйте задать в установках Blu-ray Disc плеера параметр «BD video supplementary sound» (или вторичный звук) как «Off». Смените режим прослушивания для каждого из источников после изменения этой установки для подтверждения выбора.

Управление по HDMI не работает правильно

 Установите функцию HDMI CEC (RIHD) в положении нии «On». Необходимо также сделать установки для управления по HDMI на телевизоре. Обращайтесь к инструкции на TB.

Сброс установок ресивера

Сброс установок ресивера и возвращение статуса на момент на момент покупки может решить проблему. Если методы, перечисленные выше, не помогли решить проблему самостоятельно, попробуйте сделать сброс установок ресивера согласно следующей процедуре. Если вы перезапустите ресивер, все установки вернутся к их заводским значениям по умолчанию. Поэтому предварительно запишите все ваши настройки, прежде чем делать reset.

• Как сделать сброс установок ресивера:

- Нажмите и удержите кнопку CBL/SAT на ресивере (обратите внимание, что шаг 2 должен выполняться при нажатой этой кнопке)
- 2. Нажмите кнопку ⁽⁾ ON/STANDBY на ресивере. На дисплее появится надпись «Clear» и ресивер вернется в состояние standby.



• Как сбросить установки пульта ДУ:

- Удерживая нажатой кнопку RECEIVER, нажмите и удержите кнопку Q до тех пор, пока индикатор на пульте не загорится (около 3 секунд).
- 2. В течение 30 секунд, нажмите кнопку RECEIVER еще раз.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Секция усилителя

Номинальная выходная мощность (Североамериканская модель)

Минимум 65 Вт непрерывная, RMS, на канал, нагрузка 8 Ом, полоса 20 Гц-20 кГц, макс. общие гармонические искажения 0,7% (FTC), от 250 мВт до номинальной мощности.

Номинальная выходная мощность в режиме окружающего звука (*)

115 Вт на канал, (на 6 Ом, на 1 кГц, макс. THD 0,9%)

* Референсный выход для каждой из акустических систем. В зависимости от источника и выбранного режима прослушивания может вообще не быть звука на выходе.

Номинальная выходная мощность (Прочие модели)

7 каналов х 100 Вт, на 6 Ом, 1 кГц, нагружен 1 канал, 1% (IEC) Максимальная эффективная выходная мощность

7 каналов х 120 Вт, на 6 Ом, частота 1 кГц, нагружен 1 канал (JEITA) (Азиатские модели)

Динамическая выходная мощность (*)

 * IEC60268-кратковременная максимальная выходная мощность
 160 Вт (3 Ом, фронт)
 125 Вт (4 Ом, фронт)
 85 Вт (8 Ом, фронт)

Общие гармонические искажения THD+N 0,08% (20 Гц-20 кГц, при 0.5 мощности)

Входная чувствительность и импеданс:

200 мВ/47 кОм (LINE, 1 кГц, 100 Вт, 8 Ом)

Номинальный выходной уровень RCA и импеданс: 1 В /470 Ом (SUBWOOFER PRE OUT)

Диапазон частот:

10 Гц-100 кГц/+1 дБ, — ЗдБ (режим Direct) Регулировки тембра:

±10 дБ. 20 Гц (BASS)

±10 дБ, 20 кГц (TREBLE)

Отношение сигнал/шум:

100 дБ (LINE, IHF-А-взвеш.)

Импеданс АС:

6 Ом –16 Ом

Видео секция

Уровень сигнала

1 В (размах)/75 Ом (компонентный Y) 0,7 В (размах)/75 Ом (компонентные сигналы Pb/Cb, Pr/Cr)

1 В (размах)/75 Ом (композитный)

Максимальное разрешение компонентного видеосигнала: 480i/576i

Секция тюнера

Диапазон частот настройки FM 87,5 МГц-107,9 МГц (Североамериканская и тайваньская модель) 87,5 МГц-108,0 МГц, RDS (Прочие) Диапазон частот настройки AM 530/522 кГц-1710/1611 кГц

Число ячеек памяти (предварительные настройки):

40

Bluetooth секция

Система связи:

Bluetooth Specification version 2.1 + EDR (Enhanced Data Rate)

Максимальная дальность связи:

в пределах прямой видимости, около 15м (*) Диапазон частот:

апазон ча 2.4 ГГц

Метод модуляции:

FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)

Совместимые профили Bluetooth:

A2DP 1.2 (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP 1.3 (Audio Video Remote Control Profile)

Поддерживаемые кодеки:

SBC

Диапазон частот передачи (A2DP):

20 Hz — 20,000 Hz (частота дискретизации 44.1 кГц) * Реальный радиус действия зависит от таких факторов.

Реальный радиус действия зависит от таких факторов, как препятствия между устройствами, магнитные поля вокруг СВЧ-печей, статическое электричество, беспроводные телефоны, чувствительность приемников, эффективность антенны, операционная система, программные приложения и т.п.

Общие характеристики

Источник питания:

переменный ток, 120 В, 60 Гц (Североамериканская и тайваньская модель)

переменный ток, 220-240 В, 50/60 Гц (Прочие)

Потребляемая мощность:

4.3 А (Североамериканская и тайваньская модель)

420 Вт (Прочие)

0.15 Вт (в режиме Standby, Североамериканская и тайвань-

- ская модель)
- 0.3 Вт (в режиме Standby, прочие модели)

50 Вт (Потребление в режиме холостого хода, Североамериканская и тайваньская модель)

55 Вт (Потребление в режиме холостого хода, прочие модели)

Размеры (ШхВхГ):

435 x 160 x 328мм 17-1/8" × 6-5/16" × 12-15/16"

Bec:

7.8кг (17.2 lbs.) (Североамериканская модель) 8.0кг (17.6 lbs.) (Прочие)

HDMI

Входы:

BD/DVD, CBL/SAT, GAME 1, STRM BOX

Выход: HDMI OUT (to TV)

Разрешение видео:

4K 60 Hz (RGB/YCbCr 4:4:4/YCbCr 4:2:2, 24 bit)

Аудио форматы:

Dolby Atmos, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, Dolby Digital, DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio, DTS 96/24, DTS, DTS Express, DSD, Multichannel PCM (до 8 каналов)

Поддержка:

3D, Audio Return Channel, Deep Color, x.v.Color™, LipSync, CEC, 4K, Extended Colorimetry (sYCC601, Adobe RGB, Adobe YCC601), Content Type, 3D Dual View, формат изображения 21:9 Video Format

Видеовходы

Компонентный:

COMPONENT VIDEO (BD/DVD, GAME 2)

Композитные:

VIDEO (CBL/SAT, VCR), AUX INPUT VIDEO (front)

•Аудио входы

Цифровые входы: OPTICAL (CD, TV)

DIGITAL AUDIO (BD/DVD)

Аналоговые входы:

AUDIO (BD/DVD, CBL/SAT, GAME 2, VCR, CD, TV) AUX INPUT (front)

•Аудио выходы

Аналоговые выходы:

Pre Out (SUBWOOFER)

Выходы на АС:

FRONT L/R, CENTER, SURROUND L/R, BACK/HEIGHT L/R

Выход на наушники:

PHONES (Front, ø 6.3)

Прочие

Setup Mic 1 (Front) RI REMOTE CONTROL: 1 STRM BOX POWER OUT 1 (5 V/1 A)

 Характеристики и возможности могут быть изменены без предварительного уведомления.

Таблица разрешений видео сигналов на дисплее

В этой Таблице показана информация о форматах изображения и различных разрешениях, с которыми поступающие

на вход видео сигналы с выдаются ресивером на выход.

	Вход	HDMI						
Выход		4K	1080p/24	1080p	1080i	720p	480p/576p	480i/576i
HDMI	4K	✓						
	1080p/24		✓					
	1080p			✓				
	1080i				×			
	720p					✓		
	480p/576p						~	
	480i/576i							~
Компонентный	1080p							
	1080i							
	720p							
	480p/576p							
	480i/576i							√
Композитный	480i/576i							✓

Разрешения, поддерживаемые по HDMI

Поддержка входа	Технология защиты контента	Разрешение дисплея	Частота кадров	Цветовое пространство	Разрядность цвета	Примечания
		720×480i	60Hz		8/10/12/16bit	Для формата YCbCr4:2:2, поддерживает-
		720×576i	50Hz	RGB/ YCbCr4:4:4/ YCbCr4:2:2		
		720×480p 60Hz 720×576p 50Hz	60Hz			
			50Hz			
		1920×1080i	50/60Hz			
		1280×720p	24/25/30/50/60Hz			
		1680×720p	24/25/30/50/60Hz	ļ		8/10/12bit
		1920×1080p	24/25/30/50/60Hz			6/10/12bit.
HDMI BX0Д (BD/DVD, CBL/SAT, GAME1, STRM BOX		2560×1080p	24/25/30Hz			
	HDCP1.4 HDCP2.2	4K (3840×2160p)	24/25/30Hz	RGB/ YCbCr4:4:4/ YCbCr4:2:2	8/10/12/16bit	Для формата YCbCr4:2:2, поддерживает- ся разряд- ность цвета до 8/10/12bit.
			50/60Hz	RGB/ YCbCr4:4:4	8bit	
				YCbCr4:2:2	8/10/12bit	
				YCbCr4:2:0	8/10/12/16bit	
		4K SMPTE (4096×2160p)	24/25/30Hz	RGB/ YCbCr4:4:4/ YCbCr4:2:2	8/10/12/16bit	Для формата YCbCr4:2:2, поддерживает- ся разряд- ность цвета до 8/10/12bit.
			50/60Hz	RGB/ YCbCr4:4:4	8bit	
				YChCr4:2:2	8/10/12/16bit	
				100014.2.0		I

Прочее

Предупреждения

Для европейских моделей

Декларация соответствия

Мы, с полной ответственностью заявляем о том, что этот продукт соответствует перечисленным ниже техническим стандартам:

- Безопасности
- Пределам и методам измерения радио помех
- Пределам на засорение гармониками сетевого напряжения питания
- Ограничениям на изменение напряжения, флуктуации напряжения и на фликер (случайные колебания напряжения питания)
- Директиве по утилизации отработанного электрического и электронного оборудования — RoHS Directive, 2011/65/EU
- Настоящим документом, Onkyo Corporation, заявляет, что HT-R494 соответствует основным требованиям и другим уместным ограничениям Директивы — Directive 1999/5/EC.

Месяц производства можно определить по серийному номеру.

8-ое значение в серийном номере — год производства. Значение года обнуляется каждые 10 лет. (Например: цифра 0 означает год: 2010, 2000, 1990....

Цифра 4-2014, 2004, 1994...)

9-ое значение в серийном номере — месяц производства.

Цифры 1-9 означают месяцы: январь — сентябрь. Буквы X, Y, Z означают — октябрь, ноябрь, декабрь, соответственно.

Информация о лицензиях и торговых марках

DOLBY

Произведено по лицензии Dolby Laboratories. «Dolby», «Pro Logic» и символ двойного D являются торговыми марками Dolby Laboratories.



For DTS patents, see http://patents.dts.com. Изготовлено по лицензии от DTS Licensing Limited. DTS зарегистрированная торговая марка, а логотипы DTS, символ DTS и DTS-HD Master Audio — торговые марки DTS, Inc. DTS, Inc. Все права защищены.

CINEMA FILTER

«CINEMA FILTER» и «CINEMA FILTER (логотип) " — это торговые марки Onkyo Corporation.

HDMI, логотип HDMI и High Definition Multimedia Interface являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками HDMI Licensing, LLC в США и других странах.

🚯 Bluetooth

Марка и логотип Bluetooth® — это зарегистрированные торговые марки Bluetooth SIG, Inc. и любое использование этих марок компанией Onkyo лицензировано. Другие торговые марки и торговые названия принадлежат их соответствуюцим владельцам.

Опкуо не гарантирует Bluetooth совместимость между AV ресивером и Bluetooth - оборудованными устройствами. Для совместимости между AV ресивером и другими устройствами с Bluetooth технологией, необходимо изучить документацию на эти устройства или проконсультироваться с дилером. В некоторых странах могут быть ограничения на использование устройств с технологией Bluetooth. Проверьте их отсутствие у местной администрации. InstaPrevue и логотип InstaPrevue — являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками

Silicon Image, Inc. в США United States и других странах. Аррle, iPod и iPhone являются торговыми марками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.

Аррle TV — это торговая марка Apple Inc., зарегистрированная в США и других странах.

QR Code — это зарегистрированная торговая марка DENSO WAVE INCORPORATED.

«x.v.Color» — это торговая марка Sony Corporation. Music Optimizer, RIHD и WRAT — это торговые марки Onkyo Corporation.

«RIHD» и «RIHD (логотип) " — это торговые марки Onkyo Corporation.

*Все остальные торговые марки явояются собственностью соответствующих владельцев

CE

Использование пульта ДУ

Поставляемые аксессуары



Число в скобках указывает количество. На упаковке, буква в конце названия изделия указывает на его цвет.



- * Если пульт не будет использоваться в течение длительного времени, извлеките элементы питания во избежание утечки и коррозии.
- * Немедленно извлекайте разряженные элементы питания во избежание утечки и коррозии, которые могут повредить пульт.

ONKYO

ONKYO CORPORATION

Kitahama Chuo Bldg, 2-2-22 Kitahama, Chuo-ku, OSAKA 541-0041, JAPAN http://www.onkyo.com/

Europe

ONKYO EUROPE ELECTRONICS GmbH Liegnitzerstrasse 6, 82194 Groebenzell, GERMANY Tel: +49-8142-4401-0 Fax: +49-8142-4208-213 http://www.eu.onkyo.com/

ONKYO EUROPE ELECTRONICS GmbH (UK Branch)

Meridien House, Ground floor, 69-71 Clarendon Road, Watford, Hertfordshire, WD17 1DS, United Kingdom Tel: +44 (0) 8712-00-19-96 Fax: +44 (0) 8712-00-19-95 Asia, Oceania, Middle East, Africa Please contact an ONKYO distributor referring to Onkyo SUPPORT site. http://www.intl.onkyo.com/support

Страна изготовитель: МАЛАЙЗИЯ Импортёр: ООО «СинергоИмпорт» 123060 Москва ул. Маршала Рыбалко, д. 2, корпус 6, помещение 617 Организация, принимающая претензии: ООО «АТ АУДИО» 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 1, стр. 12

AV ресивер

Официальный сайт в России www.onkyo-rus.ru

Приведенная выше информация может быть изменена без предварительного уведомления. Посетите веб-сайт Onkyo, чтобы узнать о последних обновлениях.



F1503-0